

Eerste hulp bij c.v. storingen

Voordat u contact opneemt met onze storingsdienst kunt u de volgende checklist raadplegen om mogelijk zelf de storing in uw c.v. installatie te verhelpen.

- Zit de stekker goed in het stopcontact?
- Zijn de zekeringen in de meterkast niet stuk, staan de installatieautomaten niet uit?
- Is de waterdruk in de installatie voldoende? Is de waterdruk onder de 1,5 bar, dan kunt u deze zelf bijvullen tot maximaal 2 bar.
- Staan de radiatorcransen open en zijn de radiatoren goed ontluocht?
- Staat de gaskraan open en brandt de waakvlam (indien aanwezig)?
- Geeft het toestel een storing aan? Verdwijnt deze storing na het resetten van het toestel?
- Staat er een warmwaterkraan te druppelen? Indien een kraan drupt, geeft de CV geen warmte af aan de radiatoren.
- Zijn de batterijen van de kamer-/klokthermostaat niet leeg?
- Is de temperatuur op de kamer-/klokthermostaat hoog genoeg ingesteld?
- Is het klokprogramma (klokthermostaat) goed ingesteld? Denk hierbij aan de zomer-/wintertijd.

Heeft u nog steeds geen verwarming of warm water? Belt u dan met onze storingsdienst op telefoonnummer 0570-634711